

Vedligeholdelse

Rengøring

De udvendige flader vaskes i lunken vand tilsat et neutralt rengøringsmiddel (gerne autoshampoo) for at fjerne snavs fra overfladen. Anvend udelukkende rengørings- og plejemidler, der ikke skader beslagets overfladebehandling.

Vedligeholdelse af overfladebehandling

Den udvendige aluminiumsafdækning på produkterne er standard gulcromateret og overfladebehandlet med polyester pulverlak. Behandlingen giver en meget stærk og vejrbestandig overflade, som kræver et minimum af vedligeholdelse. Afvask karm og ramme udvendigt et par gange om året med blød børste, klud og lunkent vand tilsat rengøringsmiddel (autoshampoo). Mindre skader i overfladebehandlingen vil ikke have nogen indflydelse på elementets holdbarhed, da der på aluminium hurtig dannes et naturligt oxidlag, som hindrer korrosion og angreb af hvidrust.

Energiruder

Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. Kondensdannelse skyldes den lavere overfladetemperatur på energirudens udvendige side og har i øvrigt ingen betydning for ruddens øvrige funktioner eller holdbarheden generelt.

Generel vedligeholdelse og smøring af beslag

Min. 1 gang årligt skal alle bevægelige beslagdele smøres med syrefri olie for at opretholde garantien.

Sidebundhængt (dreje/kip)

Vinduer smøres på alle låsetappe og slutblik med syrefri olie. Bundhængslet skal ikke smøres, da det er fyldt med fedt ved monteringen. Saksebeslag og friktionsbremse smøres med syrefri olie i alle ledforbindelser.